

Home One

Инструкция по эксплуатации
Увлажнитель воздуха 4Л
Total White



the
best
one®



homeone.club

Благодарим Вас за приобретение продукции Home One

Прежде чем начать использовать увлажнитель воздуха, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Увлажнитель воздуха Total White - замечательный вариант для поддержания здоровья детей и взрослых, особенно в отопительный сезон. Сохранение влаги в помещении - залог прекрасного самочувствия.

Принцип работы: увлажнитель с помощью высокочастотной вибрации превращает воду в мельчайшие капли, которые с помощью нагнетательного устройства рассеиваются в воздухе и обеспечивают его равномерное увлажнение. Увлажнитель может поддерживать оптимальную влажность в помещении и предотвращать образование зарядов статического электричества.

В отличие от классических увлажнителей воздуха, ультразвуковой увлажнитель Home One работает почти бесшумно, уровень шума всего 38дБ.

Увлажнитель воздуха Home One наполняет пространство влагой, что помогает вашей коже оставаться увлажненной, растениям — здоровыми, а вашим питомцам — в хорошем настроении. Он отлично сочетает в себе функции увлажнения воздуха и аромадиффузора, на основании устройства есть специальный кармашек, куда можно капнуть аромамасло и наслаждаться любимыми ароматами.

Несколько режимов мощности подачи пара создают непрерывный поток, позволяя настроить его под ваши предпочтения.

Технические характеристики

Резервуар, Л: 4
Питание: от сети (кабель 130см)
Номинальное напряжение: 110V-220V 50-60Hz
Мощность, Вт: 25
Уровень шума, дБ: 38
Расход воды: 300мл / ч
Время непрерывной работы: около 14 часов (автоматическое отключение при нехватке воды в резервуаре)
Площадь увлажнения, м2: 25-40

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Эксплуатация и управление

! Перед первым использованием следует удалить вспененный блок из-под качельного переключателя на основании увлажнителя.

1. Поставьте увлажнитель на плоскую поверхность, поднимите крышку резервуара для воды, и влейте необходимое количество чистой водопроводной или дистиллированной воды (перед подачей воды необходимо отключить вилку питания).
2. Включите вилку питания в розетку.
3. Поверните регулятор мощности и включения и установите необходимый уровень подачи пара .
4. У данного увлажнителя воздуха поворотный распылитель — поверните его в любую сторону, чтобы равномерно увлажнить воздух в комнате.

1

2

5

4

3

- ### Очистка и уход
1. Пожалуйста, регулярно чистите резервуар для воды, распылитель, перед очисткой необходимо отключить распылитель, перед очисткой необходимо отключить распылитель.
 2. Внешняя очистка устройства: протрите внешнейю поверхностью мягкой влажной тканью, а затем сухой тканью.
 3. Не используйте жесткие предметы при очистке, чтобы не повредить детали.
 4. Не используйте химические моющие средства.
 5. Пожалуйста, часто меняйте воду в резервуаре для воды, держите увлажнитель внутри чистым.
 6. Держите увлажнитель внутри сухим, когда он не используется в течение длительного времени.
- ### Техника безопасности и меры предосторожности
1. Пожалуйста, не тяните за вилку мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
 2. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт.
 3. При включении аппарата не прикасайтесь к распылителю рукой, иначе это вызовет у вас болезненные ощущения.
 4. Кабель питания не должен быть поврежден, поврежденная или поврежденная деталь должна быть заменена, в противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
 5. Не заменяйте шнур питания. Если возникнет какая-либо неисправность, пожалуйста, немедленно отключите его и обратитесь к специалисту.
 6. Пожалуйста, убедитесь, что мощность и напряжение источника питания соответствуют техническим требованиям устройства.
 7. Не отсоединяйте бак для воды от основания во время работы. Не прикасайтесь к воде и деталям в основании.
 8. Устройство предназначено только для использования в помещении.
 9. Не используйте устройство во время грозы или в течение длительного времени.

10. Не переворачивайте прибор, когда включено питание, и внутри есть вода, чтобы избежать возгорания.
11. Не допускайте к пользованию устройством детей.
12. Когда вы приобрели увлажнитель, оставьте его при комнатной температуре на 30 минут, иначе резервуар для воды может сломаться из-за высокой разницы температур.
13. Пожалуйста, используйте устройство при обычной температуре от 5 до 40°C.
14. Пожалуйста, поставьте увлажнитель на ровную поверхность и избегайте наклона.
15. Пожалуйста, не ставьте увлажнитель на деревянный пол, чтобы избежать его деформации из-за влажности.
16. Пожалуйста, держите устройство на расстоянии 2 м от мебели и электрических устройств.
17. Пожалуйста, избегайте действия тепла и прямых солнечных лучей на устройство.
18. Запрещается использование воды с температурой выше 40°C.
19. Избегайте присутствия воды в отверстиях выпуска воздуха и тумана, используйте сухую ткань, чтобы убрать воду, если она протекает через них.
20. Когда термометра в помещении ниже 0 градусов, вытрите воду, чтобы избежать ее замерзания.
21. Не помещайте в резервуар растворы металлов, моющие средства или химические растворы.
22. Выключите устройство из розетки, когда добавляете воду.
23. Отключите устройство от розетки и избегайте попадания воды в устройство, добавляем воду и т. д.
24. При очистке избегайте попадания воды в двигатель.

- ### Примечания
1. Вода в основании: увлажнитель использует ультразвуковой туманный клапан для превращения воды в туман, резервуар — только для воды. Для увлажнителя допускается накопление воды в основании.
 2. Регулировка интенсивности: если влажность воздуха высока, увлажнитель будет конденсировать воду, пожалуйста, настройте туман на низкий уровень.
- По всем вопросам, связанным с работой увлажнителя обращайтесь через форму обратной связи на сайте <https://homeone.club>